

Setarea telecomenzii receiverului digital HD pentru comenzi TV

A. Setarea folosind căutare automată (CH + / - din partea TV a telecomenzii)

1. Apăsați butonul **FAV** cu butonul **OK** de pe telecomandă timp de 2 secunde pentru a accesa modul de reglare. Când modul de reglare este activat ledul roșu de control rămâne aprins (modul de setare se va dezactiva dacă în 20 de secunde nu va fi folosit).
2. Indreptați telecomanda către televizor. Apăsați butonul TV CH + / - în mod repetat până când televizorul va reacționa la comandă. LED-ul va clipi o dată de fiecare dată când apăsați butonul.
3. Apăsați butonul OK pentru a termina.
LED-ul va clipi de 2 ori și revine la modul de operare.

B. Setare folosind codul de trei cifre

1. Găsiți în lista atasată codul de 3 cifre pentru marca și modelul televizorului utilizat
Apăsați butonul **FAV** cu butonul **OK** de pe telecomandă timp de 2 secunde pentru a accesa modul de reglare. Când modul de reglare este activat ledul roșu de control rămâne aprins (modul de setare se va dezactiva dacă în 20 de secunde nu va fi folosit).
Indreptați telecomanda către televizor.
2. Introduceți codul folosind tastele numerice. LED-ul va clipi o dată de fiecare dată când introduceți o cifră.
3. Apăsați butonul OK pentru a termina.
LED-ul va clipi de 2 ori și revine la modul de operare

Resetarea telecomenzii universale la setările din fabrică:

Apăsați **MUTE TV** împreună cu **butonul de înregistrare** de pe telecomandă timp de 5 secunde.
LED-ul clipește de 5 ori, resetează toate setările la valorile implicite.